



Samkörning av lyft MF




L500

Val samkörning



L200

Val samkörning



Samkörning gör det möjligt att köra vänster och höger lyft samtidigt från höger eller vänster sida.

För samkörning sätt vredet på höger manöverlåda i läge



För separat körning sätt vredet på höger manöverlåda i läge

